JAMES BAROUD


EN USER GUIDE

FR Guide de L'utilisateur

DE Benutzerhandbuch

ES Guía del usuario


PT Guia de utilizador




DISCOVERY


OPEN

1








2





3














4










CLOSE


1










2







3










⚠ IMPORTANT




EN **Make sure there are no objects under the struts. This helps the tent close properly.**

FR Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sous les amortisseurs. Cela facilite la fermeture de la tente de toit.

DE Halten Sie den Bereich unter den Gasdruckdämpfern frei, um das Schließen des Zelts zu erleichtern.

ES Asegúrese de que no haya objetos debajo de los amortiguadores. Esto facilita el cierre de la tienda.

PT Certifique-se de que não há objetos debaixo dos amortecedores. Isto facilita o fecho da tenda.




EN **Close the zippers up to the red side markings to make it easier to close the tent.**

FR Fermez les fermetures éclair jusqu'aux marques latérales rouges pour faciliter la fermeture de la tente.

DE Schließen Sie die Reißverschlüsse bis zu den roten Seitenmarkierungen, um das Zeltschließen zu erleichtern.

ES Cierre las cremalleras hasta las marcas laterales rojas para facilitar el cierre de la tienda.

PT Feche os ziperes até às marcas laterais vermelhas para facilitar o fecho da tenda.



Max 100 km/h
Max 62 mph

EN **After closing, ensure all latches are secure and no fabric is outside. Do not exceed 100 km/h with the tent mounted.**

FR Après fermeture, vérifiez la fixation et l'absence de toile visible. Ne dépassez pas 100 km/h avec la tente installée.

DE Prüfen Sie Verschlüsse auf festen Sitz und sichtbaren Stoff. Fahren Sie mit montiertem Zelt maximal 100 km/h.

ES Al cerrar, compruebe que todo esté bien cerrado y sin tela por fuera. No supere los 100 km/h con la tienda

PT Após o fecho da tenda, verifique os fechos e o tecido exterior. Não ultrapasse 100 km/h com a tenda instalada.

COMPONENTS



Rooftop tent and cover



Mattress and cover



Clamps (6 units)




Ladder and cover



USB rechargeable
Portable light

MATTRESS PLACEMENT INSTRUCTIONS



1 Rooftop tent front

READ MORE ON

jamesbaroud.com

@jamesbaroud